



1) Einlegen der Batterien

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite.
- Legen Sie 1 Stück AAA oder gleichwertige Batterie ein. (Bitte beachten Sie die Polarität im inneren des Batteriefaches).

2) Bedienung

- A) SET (EINSTELLEN)
- B) MODE (Modus)
- C) AL OFF (Alarm Aus)

3) Weckzeit einstellen

- Drücken Sie [SET] (erstes mal) und anschliessend [MODE] um die Weckfunktion und Stundensignalfunktion an-/auszustellen.
- Drücken Sie [SET] (zweites mal) und anschliessend [MODE] um die Wecksignal-Stunde einzustellen.
- Drücken Sie [SET] (drittes mal) und anschliessend [MODE] um die Wecksignal-Minute einzustellen.
- Zur eingestellten Weckzeit ertönt 30 Sekunden lang ein Signal.

4) Datum & Uhrzeit einstellen

- Drücken Sie [SET] (viertes mal) und anschliessend [MODE] um den Monat einzustellen.
- Drücken Sie [SET] (fünftes mal) und anschliessend [MODE] um den Tag einzustellen.
- Drücken Sie [SET] (sechstes mal) und anschliessend [MODE] um die Stunde einzustellen
- Drücken Sie [SET] (siebtes mal) und anschliessend [MODE] um die Minuten einzustellen
- Drücken Sie [SET] (achtes mal) und anschliessend [MODE] um zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren.

5) Alarm OFF (Alarm Aus)

Um den Signalton auszustellen, drücken Sie die Taste [AL OFF]. Ansonsten wird der Signalton 30 Sekunden lang ertönen.

